

ES Manual de uso - Mecanismo antivuelco para televisor // N° d'art.: 73010

Para garantizar la seguridad y el uso correcto de este artículo, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar el artículo y consérvelas para futuras consultas.

Advertencias de seguridad:

- Los artículos protectores no reemplazan el deber de vigilancia de los adultos.
- Compruebe periódicamente que el seguro se encuentra en buen estado y perfectamente instalado.
- No utilice el artículo si detecta algún daño en él.
- No minusvalore las habilidades ni los avances motrices de su hijo.
- Este artículo contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Observaciones sobre el montaje:

Los tacos suministrados sólo son aptos para hormigón y paredes de ladrillo. ¡Antes del montaje, es imprescindible comprobar las características de la pared para utilizar únicamente tacos aptos! Asegúrese de que no hay conductos eléctricos ni de otro tipo por dentro de la pared en el punto de montaje previsto. Tenga en cuenta las instrucciones de uso así como las indicaciones de seguridad de su dispositivo, tales como la distancia mínima a la pared.

Entre **(1)** y **(2)**, escoja los tornillos adecuados para los orificios roscados que ya tiene su dispositivo. (3) ¡Conserve los tornillos que no utilice fuera del alcance de los niños! Téngase en cuenta: Utilice los dos orificios roscados superiores para una alta resistencia. ¡Apretar los tornillos solamente a mano, ya que de lo contrario el aparato podría resultar dañado! (4)

IT Istruzioni per l'uso - Dispositivo antiribaltamento TV // Art. N.: 73010

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima del montaggio e dell'uso. La funzione di sicurezza del prodotto altrimenti potrebbe essere limitata. Conservi le istruzioni per consultarle in futuro.

Avvertenze:

- I dispositivi di sicurezza non esulano i genitori dal loro obbligo di vigilare sulla sicurezza dei loro bambini.
- Controllare regolarmente lo stato e la corretta installazione del dispositivo di sicurezza.
- Non usare il prodotto se presenta difetti.
- Non sottovalutare le capacità e gli scatti di crescita del suo bambino.
- Questo articolo contiene pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti e deve quindi essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'installazione:

I tasselli in dotazione sono adatti solo per pareti in cemento e in mattoni solide. Prima dell'installazione controllare necessariamente la trama del muro e utilizzare solo tasselli adatti! Assicurarsi che nessuna traccia, elettrica o di diverso tipo, si trovi nella parete prescelta. Si prega di fare riferimento al manuale per l'utente o alle istruzioni di sicurezza dell'apparecchio, ad es. in riferimento alla distanza minima dalla parete.

Scegliere le viti adatte ai fori filettati già esistenti tra **(1)** e **(2)**. (3) Conservare le viti che non vengono utilizzate al di fuori della portata dei bambini! Si prega di notare: utilizzare i due fori filettati per una maggiore stabilità. Stringere le viti manualmente per non danneggiare l'apparecchio. (4)

NL Gebruiksaanwijzing - TV-kantelbeveiliging // Art. N.: 73010

Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing voor de montage en het gebruiken zorgvuldig door. De veiligheidsfunctie van het artikel zou anders kunnen worden aangetast. Bewaar de handleiding om later na te slaan.

Veiligheidstips:

- Veiligheidsproducten vervangen de toezichtplicht van volwassenen niet.
- Controleer regelmatig de toestand en de vakkundige montage van deze beveiliging.
- Alstublieft niet meer gebruiken bij tekenen van gebreken.
- Onderschat de vaardigheden van uw kind en zijn ontwikkeling niet.
- Dit product bevat kleine voorwerpen die ingeslikt kunnen worden en dient daarom buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Montage-instructies:

De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor beton- en baksteen muren. Controleer voor de montage per sé de hoedanigheid van uw wand en gebruik alleen geschikte pluggen! Controleer of er geen elektrische of andere leidingen aanwezig zijn in de wand waar u het product wilt monteren. Neem alstublieft de gebruiksaanwijzing alsook de veiligheidsinstructies van uw eindapparaat, zoals bijv. de minimum afstand tot de wand in acht.

Kies voor de reeds bestaande schroefgaten aan uw eindapparaat de passende schroeven tussen **(1)** en **(2)** uit. (3) Bewaar de niet gebruikte schroeven buiten het bereik van kinderen! Let op: Gebruik de bovenste twee schroefgaten voor een grotere stabiliteit. Schroeven alleen met de hand vastdraaien, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken! (4)

ES Posibilidades de montaje **IT** Possibilità di montaggio
NL Montagemogelijkheden

ES Prolongación (requiere un segundo set!)
IT Estensione (è necessario un secondo set!)
NL Verlenging (een tweede set is nodig!)

ES Contenido **IT** Contenuto **NL** Inhoud

2x a 2x b 2x c 6x d M6x20 2x e M8x20 4x f 4x g 4x h

The safety of the product depends on the threaded screw holes on the TV. If a firm attachment cannot be guaranteed with the supplied screws, they have to be replaced in case of doubt or a washer has to be affixed.

